

Leistungsmerkmale

1) Externe Kennziffern

	Kennziffer
Gespräch extern	0
Wahlwiederholung	**2
MFV-Wahl	**8

2) Kennziffern in Rückfrage

	Kennziffer
Rückfrage beenden ¹⁾	8
Makeln	2
Dreier-Konferenz ²⁾	3

3) Nachwahlkennziffern

	Kennziffer
Autom. Rückruf ³⁾	1

4) Sonstige Kennziffern

	Kennziffer
Parken/Wiederannehmen	**5
Kontrast	*38



Der Kontrast kann im Normalzustand des Telefons auch über die + und - Taste eingestellt werden.

5) Spezielle Kennziffern

	Kennziffer
Vermittlung (Meldeleitung)	1900

6) Weitere Kennziffern

	Kennziffer
Rufumleitung sofort	*11
Rufumleitung bei besetzt	*12
Rufumleitung nach Zeit	*13
Rufumleitung bei besetzt und nach Zeit	*14
Rufumleitungen löschen ⁴⁾	*10



Die genaue Beschreibung des Vorgangs zum Einrichten einer Rufumleitung finden Sie unter Telekommunikation → Bedienung der Alcatel Systemtelefone → Rufumleitungen

Apparat sperren ⁵⁾	*28
Passwort ändern ⁶⁾	*29

Heranholen ungezielt	##
Heranholen gezielt	#*

Terminruf einleiten	*65
Terminruf löschen	*75

Sprachbedienerführungskontrolle Ein/Aus ***44**



Sie können diese Kurzanleitung auch als PDF-Datei herunterladen.

Telekommunikation, [mitarbeitende]

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6)

Mit sprachlicher Benutzerführung.

Direkt-Link:

<https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:kennziffernplan>

Letzte Aktualisierung: **13:32 21. February 2018**

