Leistungsmerkmale

1) Externe Kennziffern

	Kennziffer
Gespräch extern	**0**
Wahlwiederholung	****2**
MFV-Wahl	****8**

2) Kennziffern in Rückfrage

	Kennziffer
Rückfrage beenden [1)]	**8**
Makeln	**2**
Dreier-Konferenz [2)]	**3**

3) Nachwahlkennziffern

	Kennziffer
Autom. Rückruf [3)]	**1**

4) Sonstige Kennziffern

	Kennziffer
Parken/Wiederannehmen	****5**
Kontrast	***38**



Der Kontrast kann im Normalzustand des Telefons auch über die **+** und **-** Taste eingestellt werden.

5) Spezielle Kennziffern

	Kennziffer
Vermittlung (Meldeleitung)	**1900**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

6) Weitere Kennziffern

	Kennziffer
Rufumleitung sofort	***11**
Rufumleitung bei besetzt	***12**
Rufumleitung nach Zeit	***13**
Rufumleitung bei besetzt und nach Zeit	***14**
Rufumleitungen löschen [4)]	***10**



Die genaue Beschreibung des Vorgangs zum Einrichten einer Rufumleitung finden Sie unter Telekommunikation → Bedienung der Alcatel Systemtelefone → Rufumleitungen

Apparat sperren [5)]	***28**
Passwort ändern [6)]	***29**

Heranholen ungezielt	**##**
Heranholen gezielt	**#***

Terminruf einleiten	***65**
Terminruf löschen	***75**

Sprachbedienerführungskontrolle Ein/Aus	***44**



Sie können diese Kurzanleitung auch als PDF-Datei herunterladen.

Telekommunikation

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6)

Mit sprachlicher Benutzerführung.

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:kennziffernplan&rev=1298294254

Letzte Aktualisierung: **13:17 21. February 2011**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.