

Leistungsmerkmale

1) Externe Kennziffern

	Kennziffer
Gespräch extern	0
Wahlwiederholung	**2
MFV-Wahl	**8

2) Kennziffern in Rückfrage

	Kennziffer
Rückfrage beenden ¹⁾	8
Makeln	2
Dreier-Konferenz ²⁾	3

3) Nachwahlkennziffern

	Kennziffer
Autom. Rückruf ³⁾	1

4) Sonstige Kennziffern

	Kennziffer
Parken/Wiederannehmen	**5
Kontrast	*38



Der Kontrast kann im Normalzustand des Telefons auch über die + und - Taste eingestellt werden.

5) Spezielle Kennziffern

	Kennziffer
Vermittlung (Meldeleitung)	1900

6) Weitere Kennziffern

	Kennziffer
Rufumleitung sofort	*11
Rufumleitung bei besetzt	*12
Rufumleitung nach Zeit	*13
Rufumleitung bei besetzt und nach Zeit	*14
Rufumleitungen löschen ⁴⁾	*10



Die genaue Beschreibung des Vorgangs zum Einrichten einer Rufumleitung finden Sie unter [Telekommunikation](#) → [Bedienung der Alcatel Systemtelefone](#) → [Rufumleitungen](#)

Apparat sperren ⁵⁾	*28
Passwort ändern ⁶⁾	*29

Heranholen ungezielt	##
Heranholen gezielt	#*

Terminruf einleiten	*65
Terminruf löschen	*75

Sprachbedienerführungskontrolle Ein/Aus	*44
---	-----



Sie können diese Kurzanleitung auch als [PDF-Datei](#) herunterladen.

Telekommunikation, [mitarbeitende]

1) 2) 3) 4) 5) 6)
, , , , , ,

Mit sprachlicher Benutzerführung.

Direkt-Link:

<https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:kennziffernplan&rev=1519219943>

Letzte Aktualisierung: 13:32 21. February 2018

