



Rufumleitungen

Zur Einrichtung einer Rufumleitung wählen Sie eine der unten angegebenen Kennziffern und folgen der Ansage bzw. der Textführung auf dem Telefon. Nach Eingabe der Ziel-Telefonnummer ist die Rufumleitung eingerichtet. Auf dem Display des Telefons erscheint eine entsprechende Anzeige. Um eine bestehende Rufumleitung zu löschen, tippen Sie die Kennziffer *10 am Telefon ein.

Art der Umleitung	Kennziffer
Rufumleitung sofort	*11
Rufumleitung bei besetzt	*12
Rufumleitung nach Zeit	*13
Rufumleitung bei besetzt und nach Zeit	*14
Rufumleitung löschen	*10

Beispiel

Eine sofortige Rufumleitung eines ankommenden Anrufs auf den Apparat 1901 (Vermittlung am TUC-Info-Point) soll eingerichtet werden:

Wählen Sie *11 und danach 1901...

Sie können nun auflegen, die Rufumleitung ist eingerichtet.



Eine sofortige Rufumleitung eines ankommenden Anrufs auf eine externe Rufnummer soll eingerichtet werden:

Wählen Sie *11 und danach 0 + Rufnummer, auf welche umgeleitet werden soll.

Sie können nun auflegen, die Rufumleitung ist eingerichtet.

Diese Art der Rufumleitung ist nur möglich, nach einer Freischaltung dieser Funktion. Hierzu kontaktieren Sie bitte die TK-Abteilung.

Direkt-Link:

<https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:rufumleitungen&rev=1298284035>

Letzte Aktualisierung: **10:27 21. February 2011**

