

Bedienung der Alcatel Systemtelefone

Die nachfolgenden Anleitungen beziehen sich auf die Alcatel-Telefonanlage mit ihren Systemtelefonen.

Einige Leistungsmerkmale, wie z. B. die *Rufumleitung auf extern* muss über einen begründeten Antrag in der TK-Abteilung zur Freischaltung angemeldet werden.

- [Download von Anleitungen](#)
- [Anrufliste](#)
- [Leistungsmerkmale](#)
- [Rufumleitungen](#)
- [Weiterleitung](#)

Direkt-Link:

<https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:start&rev=1298290007>

Letzte Aktualisierung: **13:06 21. February 2011**

