

Telefonbeschreibung



- ①
 - Anruf annehmen
 - Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen
 - Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)
- ②
 - Rufton ausschalten
 - Auflegen
 - Langer Tastendruck : Telefon einschalten / Telefon ausschalten
 - Zurückkehren zum vorherigen Menü
- ③
 - Löschen eines Zeichens
 - Löschen eines ganzen Feldes
- ④
 - Zurück zur Startseite
 - Verriegeln/Entriegeln der Tastatur
- ⑤
 - Zugriff auf das MENÜ
 - Bestätigen
 - Navigieren in den Menüs
 - Kurz drücken : Auf das Firmenadressbuch zugreifen
 - Langer Tastendruck : Individuelle Einstellungen ; Telefon-ID (Funktionen sind systemabhängig)
- ⑥
 - Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen
- ⑦
 - Kurz drücken : Lautsprecher aktivieren/deaktivieren
 - Langer Tastendruck : Stummschaltung aktivieren/deaktivieren
- ⑧
 - Langer Tastendruck (Funktionen sind systemabhängig) : Auf persönliche Kurzwahl zugreifen / Während eines Gesprächs auf MFV-Funktion zugreifen

Leuchtanzeige

- Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen
- Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen
- ⑩ • Gelb blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw.
- Gelb blinkt schnell: Eingehender Anruf
- Rot blinkt: Außerhalb des Abdeckungsbereichs
- Blinkt, wenn sich das Gerät auf der Ladestation befindet und hat dieselbe Bedeutung wie wenn sich das Telefon nicht auf der Ladestation befindet, allerdings mit dem Unterschied, dass die gelb blinkende LED je nach Ladezustand zwischendurch rot oder grün wird.

• Einlegen des Akkus



Positionieren Sie die Akkuanlüsse seitlich (wie in der Abbildung gezeigt) (A). Schließen Sie die Installation des Akkus ab, indem Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt in das Akkufach drücken (B).

- ⑪ • 3,5-mm-Anschluss für Headset und Wartung
- ⑫ • Kurz drücken : Zum Verringern der Ruftonlautstärke während eines eingehenden Anrufs (4 Schritte) oder Herunterregeln der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs (8 Schritte).
- ⑬ • Langer Tastendruck : Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
- ⑭ • Kurz drücken : Zum Erhöhen der Ruftonlautstärke während eines eingehenden Anrufs (4 Schritte) oder Heraufregeln der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs (8 Schritte).
- ⑮ • Langer Tastendruck : Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
- ⑯ • Clip zum Einhängen des Telefons an einem Gürtel. Der Clip kann entfernt und gegen die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung am Telefon ausgetauscht werden.
- ⑰ • USB-Stecker zum Laden des Akkus
- ⑱ • Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet

Verbindungs-Icons

- Telefonieren
- Entgegennehmen eines Anrufs
- Gehaltener Anruf

Bei mehreren Anrufen sind die Symbole indiziert, um die verschiedenen Gesprächspartner darzustellen

Status-Icons

Die Status-Icons befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Handsets.

- Ladezustand des Akkus
- Empfangene Voicemail-Nachrichten und Texte für Rückrufanforderungen sowie unbeantwortete Anrufe
- Termin programmiert
- Rufumleitung aktiviert
- Vibrator aktiviert
- Rufton aktiviert
- Rufton deaktiviert
- Qualität des Funkempfangs
- Lautsprecher ein (im Gespräch)
- Stummschaltung ein (im Gespräch)
- Energiesparmodus aktiviert und aktiv (grau)
- Energiesparmodus aktiviert (grau)

In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüßungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Icons:



MENÜ-Icons

Das MENÜ ist vom Begrüßungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste OK zugänglich.

(OK:)

Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.

- Verzeichnisse:**
Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
- Wahlwiederholung:**
Rückruf der zuletzt gewählten Nummer.
- Umleiten:**
Umleiten Ihrer Anrufe.
- Sprachspeicher:**
Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
- Heranholen:**
Entgegennehmen eines für einen anderen Apparat bestimmten Anrufs.
- Termin Erinnerung:**
Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.
- Systemverriegelung:**
Verhindern von Anrufen nach aussen und von Programmierungsänderungen.
- Handbuch:** Programmierung, Liste der Funktionen,...
- Einstellungen:**
Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.
- Systemauswahl**
- Installation**
- Chef/Sekretär**
- Sprachauswahl**
- Klingeltoneinstellung**

Leistungsmerkmale

Die beschriebenen Leistungsmerkmale sind systemabhängig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installationstechniker oder Ihren Administrator.

	OmniPCX Office	OmniPCX Office/ Enterprise	OmniPCX Enterprise
Alle angenommenen eingehenden Anrufe1 Wahlwiederholung (Langer Tastendruck) Verbindung herstellen Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)			
Anruf ignorieren Anruf beenden			
Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl) Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens) Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl)			
Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)			
Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt)			
Entgangene externe Anrufe abrufen		 	
Entgangene interne Anrufe abrufen			
Textnachrichten abrufen Textnachrichten senden		 	
Abrufen Ihrer Sprachspeicher Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste		 	
Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung	 		
Umleiten Ihrer Anrufe.		 	
Rufumleitung an Voice-Mailbox		 	
Verschiedene Rufumleitungen			
Automatische Nachricht bei Nichtannahme			
Anrufschutz Weiterleitung bei Besetzt	 		
Löschen aller Rufumleitungen		 	
Auswählen des Anruftyps, der umgeleitet werden soll	 		
Ändern Ihres persönlichen Passworts	 		
Sprachauswahl	 		
Wählen Sie die Melodie	 		
Einstellen der Lautstärke des Klingeltons	 		
Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen			
Interphonie	 		
Telefon			
Programmieren einer Terminerinnerung			
Sperrung des Handsets			
Tastenfeld sperren			
Persönlicher Assistent	 		
Definieren Sie eine Überlaufnummer Programmieren Sie Ihre Verbindungsnummer Vermittlung			
Einstellungen			

Während des Gesprächs verfügbare Funktionen:

- Zugriff auf die Verzeichnisse
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle
- Übergang zur MFV-Wahl
- Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)
- Herstellen einer Konferenz
- Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service
- Gemeinsames Halten
- Parken eines externen Gesprächs
- Anrufdauer und -kosten
- Zusätzliche Optionen (Funktionen sind systemabhängig)

Laden des Akkus

- Laden des Telefons in der Tischstation



Telefon auf die Station setzen. USB-Kabel an der 5-V-Buchse der Tischstation anschließen. Anderes Ende des USB-Kabels am Netzteil anschließen. Netzteil an eine Netzsteckdose anschließen.

- Laden des Telefons über das USB-Kabel



USB-Kabel an den USB-Anschluss des Telefons anschließen. Das andere Ende des USB-Kabels am Netzteil oder einem USB-Anschluss anschließen.

Leuchtanzeige

- Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen
 - Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen
- Laden Sie Ihr DECT-Handset regelmässig. Das DECT-Handset kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Handset mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Akkuladedauer beträgt knapp 3 Stunden.

Schalten Sie vor dem Austausch des Akkus das Telefon aus .

8AL90863DEAAed01