












Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



Funktionstasten	
Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen).	
Freisprech- oder Hörerlautstärke. Kontrast einstellen.	
Audiodienste (Freisprechen, Mobilteil oder Headset).	
<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2) : Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden. • Vorprogrammierte Funktionstasten sind im 'sicheren' Modus deaktiviert. Die F1- und die F2-Taste sind Leitungstasten. 	
Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion „Wahlwiederholung“.	
Informationstaste: Um Informationen über die Funktionen der Seite "Menü" zu erhalten und die Tasten der Seite "Persl." zu programmieren.	
Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste. Diese Taste leuchtet, wenn Sie eine neue Sprachnachricht, eine Textnachricht oder einen Rückruf erhalten haben.	
Freisprechtaste Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.	
Taste „AUFLEGEN“ Zum Beenden eines Gesprächs.	

Bluetooth® Mobilteil (8068 Premium DeskPhone)	
	<p>Abnehmen/Auflegen</p> <p>Lautstärke/Stummschaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen) • Lang drücken, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hört.


Begrüßungsseiten




Enthält mehrere Zeilen und Seiten mit Informationen zu Anrufen und zu den Funktionen, die durch Drücken der Tasten aufgerufen werden, deren Bezeichnungen im Display angezeigt werden (10 Tasten bei den 8086/38/39-Telefonen und 6 Tasten bei den 8028/29-Telefonen).

- Seite „Menü“: enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.
- Seite „Persl.“: enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahltasten.
- Seite „Info“: enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.
- Rufübergabesymbol: durch Drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.

Navigation





- OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration
- Navigation links-rechts: Für den Wechsel von Seite zu Seite und zur Anzeige von Informationen über aktuelle Anrufe (aktiver Anruf, gehaltener Anruf, eingehender Anruf).
- Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite


















- Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück.
- Mit dieser Taste kehren Sie zur Startseite zurück (lange drücken)

Status-Icons / Verbindungs-Icons

	Kopfhörer angeschlossen		Symbol „Eingehender Anruf“
	Telefon gesperrt		Symbol „Aktiver Anruf“
	Termin programmiert		Symbol „Gehaltener Anruf“

Alphatastatur	Zusatzmodul
<p>Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten).</p> 	<p>Das 8028/8029 Premium Deskphone bietet 4 programmierbare Tasten mit LEDs und Papierschildchen. Die Telefonfunktionen können mit den Premium-Zusatzmodulen (10 und 40 Tasten) oder dem Premium Smart Display-Modul (14 Tasten) erweitert werden.</p> 
<p>Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben.</p> 	
<p>Alt-Taste: Aufruf der violetten Zeichen und Funktionen.</p> 	
<p>Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen.</p> 	
<p>Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld.</p> 	

Die Funktionsbeschreibungen beziehen sich auf die Anlagen OmniPCX Office und OmniPCX Enterprise. Wenn die Funktionsweise auf den Anlagen unterschiedlich ist, werden beide Varianten beschrieben. Die auf dem Telefon angezeigten Bezeichnungen sind je nach Telefentyp unterschiedlich. In diesem Handbuch sind die Bezeichnungen für die 8068/38/39-Telefone mit den Bezeichnungen für die 8028/29-Telefone in Klammern (falls abweichend) aufgeführt.

<p>Anruf</p> <ul style="list-style-type: none"> Nummer direkt oder nach Drücken einer Leitungstaste wählen (Telefon mit Abhebetaste, Bluetooth-Telefon oder Freisprechtaste) 		<p>Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln)</p> <ul style="list-style-type: none"> Die dem gehaltenen Anruf zugeordnete Taste drücken 		<p>Rufweiterleitung beenden</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste <i>Rufuml.aus</i> 	
<p>Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens)</p> <ul style="list-style-type: none"> RCE - Die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben und Bildschirmanweisungen befolgen. OTCT - "Name, Vorname/Nachname oder Initialen des Kontakts eingeben und dann die Bildschirmanweisungen befolgen". 		<p>So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen. 		<p>Anrufschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste <i>Ruhebitte (Ruhe)</i> 	
<p>Anruf annehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> Handapparat abnehmen, Telefon mit Abhebetaste (oder ein Bluetooth-Telefon) verwenden bzw. Freisprechtaste oder Taste neben dem Symbol für den eingehenden Anruf drücken 		<p>Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer Zweiten Kontakt anrufen Übergeben Sie den Anruf 		<p>Textnachrichten senden</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Nachricht</i> <i>Textsenden</i> Zielnummer eingeben Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.) 	
<p>Anruf ignorieren / Anruf beenden</p>		<p>Konferenz</p> <ul style="list-style-type: none"> Ersten Kontakt anrufen Zweiten Kontakt anrufen <i>Konferenz (Konf.)</i> 		<p>Textnachrichten lesen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Nachricht</i> <i>Textlesen</i> 	
<p>Zuletzt gesendete Nummer (WW)</p> <ul style="list-style-type: none"> Länger drücken, um eine Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern anzuzeigen Kurz drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen 		<p>Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die betreffende programmierte Taste 	<p>Persönl.</p>	<p>Informationen zu dem Telefon</p>	<p>Info</p>
<p>Rückruf bei Besetzt einleiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Rückruf</i> 		<p>Ändern der programmierten Tasten</p> <ul style="list-style-type: none"> Die zu ändernde programmierte Taste drücken Befolgen Sie die Anweisungen im Display 	<p>Persönl.</p>	<p>Telefon sperren/entsperren</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Sperren</i> 	<p>Menü</p>
<p>Einen Anruf auf Halten legen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Halten</i> 		<p>Programmierte Taste löschen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Tasten</i> (RCE) <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Tasten progr.</i> (OTCT) <i>Einstellung</i> <i>Tasten</i> Zu löschende Taste auswählen Befolgen Sie die Anweisungen im Display 	<p>Menü</p> 	<p>Wählen Sie die gewünschte Sprache aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Sprache</i> (RCE) <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Sprache</i> (OTCT) 	<p>Menü</p>
<p>DTMF-Signale senden</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>MFV</i> (RCE), <i>MFV senden</i> (OTCT) Senden Sie die Rufnummern 		<p>Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> <i>Mailbox</i> Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen 	<p>Menü</p>	<p>Melodie wählen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Rufton</i> Stellen Sie den Rufton über folgende Menü ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc. 	<p>Menü</p>
<p>Stumm</p>		<p>Voice-Mailbox abfragen</p>		<p>Bildschirmkontrast einstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon:</i> > <i>Kontrast</i> 	<p>Menü</p>
<p>Internruf</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an. Bevor die Leistung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge. 		<p>Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste <i>Sofort»VM</i> Die dem gewünschten Rufumleitungstyp zugeordnete Taste drücken 		<p>Pawort ndern</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Passwort</i> (RCE) <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Passwort</i> (OTCT) 	<p>Menü</p>
<p>Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Neuer Anruf</i> 				<p>Startseite</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Homepage</i> (RCE) <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Homepage</i> (OTCT) Wählen Sie die Standardseite aus 	<p>Menü</p>
<p>Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs</p> <ul style="list-style-type: none"> Die dem eingehenden Anruf zugeordnete Taste drücken 	