

## Voralarm

### Rote LED leuchtet dauernd.

Mindestens ein Melder/Meldergruppe meldet den Zustand Voralarm. Der ausgelöste Melder/Meldergruppe wird auf dem Display angezeigt.

Es erfolgt nur eine lokale Alarmierung, ohne Sirenen, ohne Weiterleitung zur Feuerwehr.

Der Voralarm wird automatisch zurückgesetzt, wenn keine weitere Meldung erkannt wird.

<b>Voralarm</b>	
<input type="checkbox"/>	Verzögert
<input type="checkbox"/>	Erkunden
<input type="checkbox"/>	

### Zentralensummer quittieren!



**Voralarm erkunden, Leitwarte informieren!**  
**Bei ungeklärter Ursache → Melder/Meldergruppe sperren.**



**Betriebsbuch ausfüllen!**