

Störung

Sammelanzeige Störung leuchtet dauernd

Mindestens eine Zentralenfunktion ist gestört.

Im Display werden zusätzliche Meldungen zu der Störung angezeigt



Störung ⚡

Betrieb

Notbetrieb

Stromversorgung (EV)

Melderstörung

Bei der Störung eines Melders blinkt die gelbe LED der entsprechenden Gruppe(n) auf der Gruppeneinzelanzeige.



Der Melder ist nicht mehr funktionsfähig

Notbetrieb



Die Brandmeldezentrale ist nur eingeschränkt funktionsfähig – keine Anzeige, keine Bedienung der Zentrale möglich.
Die Weiterleitung eines Feueralarms zur Feuerwehr ist auch im Notbetrieb gewährleistet.

Störung Stromversorgung



Die Energieversorgung der Zentrale (Akku- oder Netzspannung) ist gestört.
Die Akkulaufzeit beträgt ca. 60 Stunden!

Leitungsstörung " ELS- Test "



Die Leitung zwischen Zentrale und Server ist gestört – die Funktion der Brandmeldeanlage ist nicht beeinträchtigt

1. LTG-STÖR Ltg : 0311 15:10 28:07
ELS-Test

Übersicht
Service
Zeitfunkt.
Info

Zentralensummer quittieren.



Leitwarte informieren !



Betriebsbuch ausfüllen!