

Voralarm

Sammelanzeige Voralarm leuchtet

Mindestens ein Melder oder eine Meldergruppe meldet Voralarm.



Voralarm

- Verzögert
- Erkunden
-

Im Display werden zusätzliche Meldungen zu der feermeldenden Gruppe und dem Brandort angezeigt



Mit der Taste weitere Meldungen werden zusätzlich zu der aktuellen Meldung weitere anstehende Ereignismeldungen im Display angezeigt.

Zentralensummer quittieren.



**Ursache vor Ort erkunden!
Leitwarte informieren.**



Bei einem Voralarm wird die Übertragungseinheit (ÜE) zur Alarmierung der Feuerwehr nicht angesteuert.
Es erfolgt keine Ansteuerung der Sirenen.
Der Voralarm wird automatisch zurückgesetzt, wenn keine weitere Meldung erkannt wurde.
Werden zusätzliche Alarmmeldungen erkannt, wird automatisch ein Feueralarm ausgelöst, die Übertragungseinrichtung (ÜE) angesteuert und die Feuerwehr alarmiert.



Betriebsbuch ausfüllen!