

System anrufen

### Einschalten der Voicebox

Rufumleitung am Apparat aktivieren: \*11 989999

### Abrufen der Voicebox

Intern vom eigenen Apparat: 989999

Intern von fremdem Apparat: 98 + eigene Rufnummer

Von extern: +49 5323 72 98 + eigene Rufnummer

### Hinweise

Die Default PIN ist 0000 und muss bei erstmaliger Nutzung geändert werden!

Die Aufnahmelängen sind auf 2 Minuten begrenzt.

**Abschalten der Voicebox:** \*10

PIN Eingabe  
(4 stellig)

## Hauptmenü

