

Feueralarm

Sammelanzeige Feuer leuchtet dauernd

LED Hauptmelder (ÜE) leuchtet – die Feuerwehr wurde alarmiert !



Gebäude räumen !!



Feuer

Brandschutz-einrichtung (BS)

Hauptmelder (ÜE)

Feuerwehr rufen)

Auf der Gruppeneinzelanzeige leuchtet die rote LED der entsprechenden Gruppe(n). Sollten mehrere Gruppen einen Feueralarm melden, so blinkt die LED der Gruppe, die als erste ein Feuer detektierte (Erstalarmerkennung)



Im Display werden zusätzliche Meldungen zu der feuermeldenden Gruppe und dem Brandort angezeigt

1. FEUER	Grp : 002	Mel : 02	15:10	28:07
Büro 1 Raum 17 1. Etage				
FEUER	Grp : 002	Mel : 02	15:10	28:07
EDV-Raum Raum 21 1. Etage				

Übersicht
Service
Zeitfunkt.
Info



Mit der Taste weitere Meldungen werden zusätzlich zu der aktuellen Meldung weitere anstehende Ereignismeldungen im Display angezeigt.

Zentralensummer quittieren.



**Feueralarm erkunden !
Feuerwehr einweisen !
Leitwarte informieren !**



Sirenen ausschalten (nur für EP mit Schlüssel)



Schlüssel waagrecht drehen



Rücksetzen der Anlage in den meldebereiten Zustand (nur für EP mit Schlüssel)



Betriebsbuch ausfüllen!