

System anrufen

Einschalten der Voicebox

Rufumleitung am Apparat aktivieren: *10 989999

Abrufen der Voicebox

Intern vom eigenen Apparat: 989999

Intern von fremdem Apparat: 98 + eigene Rufnummer

Von extern: +49 5323 72 98 + eigene Rufnummer

Hinweise

Die Default PIN ist 0000 und muss bei erstmaliger Nutzung geändert werden!

Die Aufnahmelängen sind auf 2 Minuten begrenzt.

PIN Eingabe
(4 stellig)

Hauptmenü

