



# Calling Cards

Bei allen digitalen Apparaten ist **nach** Anwahl der Provider-Zugangsrufrummer der Apparat auf MFV (Tonwahl) umzustellen, so dass die PIN-Nummer eingegeben werden kann. Je nach Apparatetyp wird diese Möglichkeit im Display angezeigt „MFV“ (nebenstehende Taste drücken) oder ist über die Eingabe **\*\*8** einzuleiten.

Nach Beendigung des Gespräches wird die Umstellung automatisch gelöscht.



Direkt-Link:

[https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:calling\\_cards&rev=1354003581](https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:calling_cards&rev=1354003581)

Letzte Aktualisierung: **09:06 27. November 2012**

