Bedienung der Alcatel Systemtelefone

Die nachfolgenden Anleitungen beziehen sich auf die Alcatel-Telefonanlage mit ihren Systemtelefonen.

Einige Leistungsmerkmale wie zum Beispiel die Rufumleitung auf extern muss über einen begründeten Antrag

- Download von Anleitungen
- Anrufliste
- Leistungsmerkmale
- Rufumleitungen
- Weiterleitung

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:start&rev=1298289233

Letzte Aktualisierung: **12:53 21. February 2011**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.