Bedienungsanleitungen

Die nachfolgenden Anleitungen beziehen sich auschießlich auf die Alcatel-Telefonanlage mit den dazugehörigen Systemtelefonen.

Einige Leistungsmerkmale, wie z. B. die *Rufumleitung auf extern* muss über einen begründeten Antrag, in der TK-Abteilung zur Freischaltung angemeldet werden.

- Download von Anleitungen
- Anrufliste
- Leistungsmerkmale
- Rufumleitungen
- Weiterleitung

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:start&rev=1310375000

Letzte Aktualisierung: **11:03 11. July 2011**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.