



Anrufliste

Einleitung

Seit dem 01.12.2015 steht auf unseren Telefonapparaten der Typen 40xx,80xx und 4068 eine erweiterte Anrufliste zur Verfügung. Diese Liste beinhaltet die bis zu 100 letzten Gespräche. Diese Anrufliste auf dem Apparat ist durch das Apparatekennwort geschützt!! Das Standard Apparatekennwort für die Liste lautet 0000 und sollte sofort am Telefon mit der Funktion *29 auf ein neues geändert werden!!!!

- Bitte ändern Sie Ihr persönliches Apparatekennwort umgehend um Missbrauch zu vermeiden!!

In der Liste werden 4 Zustände unterschieden.

1. Ankommend erfolgreich 2. Ankommend erfolglos (nicht angenommen) 3. Abgehend erfolgreich 4. Abgehend erfolglos

Diese Zustände sind durch die vorangestellten Symbole auf dem Display erkennbar. Pfeil nach oben = abgehend, Pfeil nach unten = ankommend, o = erfolgreich , x = erfolglos.

Bedienung



Drücken Sie die rote Nachrichtentaste auf Ihrem Telefon. Folgendes Menü erscheint.



Drücken Sie nun die Taste neben dem Menüpunkt Anrufliste. Jetzt werden Sie zur Eingabe des Apparatekennwortes aufgefordert.



Jetzt erscheint die Anrufliste Ihres Apparates. Es wird Ihnen die Gesamtanzahl der Anrufe oben angezeigt. Durch das Betätigen der Cursor-Tasten können Sie durch die Liste nach oben und unten scrollen. Die Taste oben rechts löscht die gesamte Liste (Mülleimersymbol). Des Weiteren gelangen Sie durch drücken der Taste neben der Rufnummer zu den weiteren Funktionen wie

Rückruf, Löschen und alles löschen. (Siehe nächstes Bild).



Bei den Standardapparaten der Serie 4029 und 8029 wird aus Gründen der Displaygröße nicht die Dauer des Gespräches angezeigt!!

Sicherheitshinweis



Hier sei nochmals ausdrücklich erwähnt, dass Sie ein **Apparatekennwort** setzen sollten. Kennwörter wie die eigene Rufnummer sind nicht tauglich!!!

Direkt-Link:

<https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:anrufliste&rev=1449149792>

Letzte Aktualisierung: **13:36 03. December 2015**

