Leistungsmerkmale

Externe Kennziffern

Leistungsmerkmal	Kennziffer
Gespräch extern	0
Wahlwiederholung	**2
MFV-Wahl	**8

Kennziffern in Rückfrage

	Kennziffer
Rückfrage beenden [1)]	8
Makeln	2
Dreier-Konferenz [2)]	3

Nachwahlkennziffern

	Kennziffer
Autom. Rückruf [3)]	1

Sonstige Kennziffern

	Kennziffer
Parken/Wiederannehmen	**5
Kontrast	*38



Der Kontrast kann im Normalzustand des Telefons auch über die **+** und **-** Taste eingestellt werden.

Spezielle Kennziffern

	Kennziffer
Vermittlung (Meldeleitung)	1900

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

Weitere Kennziffern

	Kennziffer
Rufumleitung sofort	***11**
Rufumleitung bei besetzt	***12**
Rufumleitung nach Zeit	***13**
Rufumleitung bei besetzt und nach Zeit	***14**
Rufumleitungen löschen [4)]	***10**
Apparat sperren [5)]	***28**
Passwort ändern [6)]	***29**
Heranholen ungezielt	**##**
Heranholen gezielt	**#***
Terminruf einleiten	***65**
Terminruf löschen	***75**
Sprachbedienerführungskontrolle Ein/Aus	***44**



Sie können diese Kurzanleitung auch als PDF-Datei herunterladen.

Telekommunikation

[1)], [2)], [3)], [4)], [5)], [6)]

Mit sprachlicher Benutzerführung.

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:kennziffernplan&rev=1298292791

Letzte Aktualisierung: **12:53 21. February 2011**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.