# Leistungsmerkmale

## 1) Externe Kennziffern

| | Kennziffer |
|---|---|
| **Gespräch extern** | **0** |
| **Wahlwiederholung** | ****2** |
| **MFV-Wahl** | ****8** |

## 2) Kennziffern in Rückfrage

| | Kennziffer |
|---|---|
| **Rückfrage beenden** [1)] | **8** |
| **Makeln** | **2** |
| **Dreier-Konferenz** [2)] | **3** |

## Nachwahlkennziffern

| | Kennziffer |
|---|---|
| **Autom. Rückruf** [3)] | **1** |

## Sonstige Kennziffern

| | Kennziffer |
|---|---|
| **Parken/Wiederannehmen** | ****5** |
| **Kontrast** | ***38** |




Der Kontrast kann im Normalzustand des Telefons auch über die **+** und **-** Taste eingestellt werden.

## Spezielle Kennziffern

| | Kennziffer |
|---|---|
| **Vermittlung (Meldeleitung)** | **1900** |


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

# Weitere Kennziffern

| | Kennziffer |
|---|---|
| **Rufumleitung sofort** | ***11** |
| **Rufumleitung bei besetzt** | ***12** |
| **Rufumleitung nach Zeit** | ***13** |
| **Rufumleitung bei besetzt und nach Zeit** | ***14** |
| **Rufumleitungen löschen** [4)] | ***10** |
| **Apparat sperren** [5)] | ***28** |
| **Passwort ändern** [6)] | ***29** |
| **Heranholen ungezielt** | **##** |
| **Heranholen gezielt** | **#*** |
| **Terminruf einleiten** | ***65** |
| **Terminruf löschen** | ***75** |
| **Sprachbedienerführungskontrolle Ein/Aus** | ***44** |




Sie können diese Kurzanleitung auch als PDF-Datei herunterladen.

## Telekommunikation

[1)], [2)], [3)], [4)], [5)], [6)]

Mit sprachlicher Benutzerführung.

Direkt-Link:
**https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:kennziffernplan&rev=1298293078**

Letzte Aktualisierung: **12:57 21. February 2011**


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.