Artikeldatum: 14:04 21. February 2011

**Seite:** 1/3

Leistungsmerkmale

# Leistungsmerkmale

#### 1) Externe Kennziffern

	Kennziffer	
Gespräch extern	0	
Wahlwiederholung	**2	
MFV-Wahl	**8	

#### 2) Kennziffern in Rückfrage

	Kennziffe	
Rückfrage beenden 1)	8	
Makeln	2	
Dreier-Konferenz 2)	3	

#### 3) Nachwahlkennziffern

	Kennziffer
Autom. Rückruf 3)	1

## 4) Sonstige Kennziffern

	Kennziffer
Parken/Wiederannehmen	**5
Kontrast	*38



Der Kontrast kann im Normalzustand des Telefons auch über die + und - Taste eingestellt werden.

#### 5) Spezielle Kennziffern

Kennziffer

	Kennziffer
Vermittlung (Meldeleitung)	1900

## 6) Weitere Kennziffern

	Kennziffer
Rufumleitung sofort	*11
Rufumleitung bei besetzt	*12
Rufumleitung nach Zeit	*13
Rufumleitung bei besetzt und nach Zeit	*14
Rufumleitungen löschen 4)	*10



Die Rufumleitung lässt sich ebenfalls über das rechts oben im Telefondisplay befindliche, kreisende Häkchen deaktivieren.

Apparat sperren 5)	*28
Passwort ändern 6)	*29

Heranholen ungezielt	##
Heranholen gezielt	#*

Terminruf einleiten	*65
Terminruf löschen	*75

Sprachbedienerführungskontrolle Ein/Aus \*44



Sie können diese Kurzanleitung auch als PDF-Datei herunterladen.

# Telekommunikation 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6)

Mit sprachlicher Benutzerführung.

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:kennziffernplan&rev=129829344111. The property of the pr

Letzte Aktualisierung: 14:04 21. February 2011

