

# Leistungsmerkmale

## 1) Externe Kennziffern

	Kennziffer
Gespräch extern	0
Wahlwiederholung	**2
MFV-Wahl	**8

## 2) Kennziffern in Rückfrage

	Kennziffer
Rückfrage beenden <sup>1)</sup>	8
Makeln	2
Dreier-Konferenz <sup>2)</sup>	3

## 3) Nachwahlkennziffern

	Kennziffer
Autom. Rückruf <sup>3)</sup>	1

## 4) Sonstige Kennziffern

	Kennziffer
Parken/Wiederannehmen	**5
Kontrast	*38



Der Kontrast kann im Normalzustand des Telefons auch über die + und - Taste eingestellt werden.

## 5) Spezielle Kennziffern

	Kennziffer
Vermittlung (Meldeleitung)	1900

## 6) Weitere Kennziffern

	<b>Kennziffer</b>
<b>Rufumleitung sofort</b>	<b>*11</b>
<b>Rufumleitung bei besetzt</b>	<b>*12</b>
<b>Rufumleitung nach Zeit</b>	<b>*13</b>
<b>Rufumleitung bei besetzt und nach Zeit</b>	<b>*14</b>
<b>Rufumleitungen löschen</b> <sup>4)</sup>	<b>*10</b>

<b>Apparat sperren</b> <sup>5)</sup>	<b>*28</b>
<b>Passwort ändern</b> <sup>6)</sup>	<b>*29</b>

<b>Heranholen ungezielt</b>	<b>##</b>
<b>Heranholen gezielt</b>	<b>#*</b>

<b>Terminruf einleiten</b>	<b>*65</b>
<b>Terminruf löschen</b>	<b>*75</b>

**Sprachbedienerführungskontrolle Ein/Aus** **\*44**



Sie können diese Kurzanleitung auch als PDF-Datei herunterladen.

### Telekommunikation

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6)

Mit sprachlicher Benutzerführung.

Direkt-Link:

<https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=telekommunikation:telefone:kennziffernplan&rev=1298293977>

Letzte Aktualisierung: **13:12 21. February 2011**

