




Feueralarm

Bei einem Feueralarm leuchtet die rote Sammelanzeige Feuer.

Im Display werden zusätzliche Meldungen zu der feuermeldenden Gruppe und dem Brandort angezeigt.



Mit den Cursor-Tasten werden zusätzlich zu der aktuellen Meldung weitere anstehende Ereignismeldungen im Display angezeigt.




Zentralensummer quittieren.



**Feueralarm erkunden, Leitwarte informieren.
 Gebäude räumen, Feuerwehr einweisen.**


Sirene ausschalten (nur für EP mit Schlüssel)
 Taste „Ext. Alarm“




Rücksetzen der Anlage (nur für EP mit Schlüssel)
 Ausgelösten Melder (Gruppe oder Melder) wieder einschalten.



Meldergruppe 12 einschalten



Sirenen wieder einschalten (Abschaltung der AE's nach 3 Minuten)



Betriebsbuch ausfüllen!