



Einschalten der Voicebox
Rufumleitung am Apparat aktivieren: *11 989999
Abschalten der Voicebox: *10

Anrufen der Voicebox:
Intern vom eigenen Apparat: 989999
Intern vom fremdem Apparat: 98 + eigene Rufnummer
Extern: +49 5323 72 98 + eigene Rufnummer

Hinweise

Die Default PIN ist 0000 und muss bei erstmaliger Nutzung geändert werden!

Die Aufnahmelängen sind auf 2 Minuten begrenzt.

Um Ihre Instants-Greetings im Überblick zu behalten, empfehlen wir Ihnen die Nummerierung und die dazugehörige Ansage zu dokumentieren.

Erklärung

Hier können Sie Ihre Nachrichten abhören und löschen

Hier können Sie Ihren Namen aufnehmen, Begrüßung aufnehmen, PIN ändern, Aufnahmen löschen

Hier können Sie Ihre persönliche Ansage aufnehmen und de-/aktivieren. Sie können bis zu 10 unterschiedliche Ansagen aufnehmen. Die Aufnahmen sind automatisch vom System von 0-9 nummeriert. Die Nummerierung beginnt bei 0 und endet bei 9. Das System speichert bei jeder neuen Instant-Greeting auf die nächst höhere Ziffer.

