



Abschalten einer Meldergruppe (nur für EP mit Schlüssel) (Beispiel mit der Meldergruppe Nr. 12)

Meldergruppe 12 ausschalten; keine weitere Meldergruppe abgeschaltet



```
Abgesch. weitere:000  
Grup.:0012 Melder:00
```


Erinnerung an eine bestehende Abschaltung



Wichtig:
Hauptmelder (ÜE) nicht abschalten; sonst keine Weiterleitung zur Feuerwehr.

Einschalten einer Meldergruppe (nur für EP mit Schlüssel) (Beispiel mit der Meldergruppe Nr. 12)

Meldergruppe 12 einschalten



Ab- und Einschalten eines Einzelmelders erfolgt analog durch zusätzliche Eingabe der Meldernummer.



Betriebsbuch ausfüllen!