Bedienung der Mediensteurung in den Hörsälen

In verschiedenen Hörsälen der TU-Clausthal wurden Steuerungen zur Bedienung der Präsentationsmedien verbaut. Folgende Hörsäle wurden ausgestattet:

- Audimax
- Gr. Horst-Luther-Hörsaal
- Gr. Physik-Hörsaal
- Werner-Grübmeyer-Hörsaal

Die Mediensteuerungen werden über Touchpanel bedient, die sich je nach Hörsaal entweder am Pult des Dozenten oder in einem Medientechnik-Schrank befinden (siehe „Zugang zur Medientechnik in den Hörsälen“). Eine Ausnahme bildet hier der Werner-Grübmeyer-Hörsaal, der anstatt des Tochpanels über ein Tastenfeld verfügt. Vor Beginn einer Vorlesung/Übung befindet sich das Touchpanel in der Regel im Standby-Modus. Das bedeutet, dass es seinen Bildschirm ausschaltet um Strom zu sparen. Um das Panel zu aktivieren reicht eine Berührung des Bildschirmes.

Bedienung der Steuerung

(die kommenden Bilder zeigen die Steuerung im Audimax, die aber mit denen der anderen Hörsäle vergleichbar ist)

Wurde die Anlage nach dem letzten Gebrauch sachgemäß heruntergefahren, so erscheint beim Aktivieren ein Startfenster. Man hat die Möglichkeit, die Anlage einzuschalten oder Lichteinstellungen vorzunehmen.

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=multimedia:anleitung-hoersaele:hoersaele&rev=1354709186

Letzte Aktualisierung: **12:06 05. December 2012**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.